


FRAME BAG

Monteringsinstruktioner


Observera: Att fästa väskor på din cykel kan orsaka skador på lacken. För att skydda mot slitage rekommenderar vi att du applicerar skyddstejp över fästpunkterna på cykelns ram innan du använder några väskor.



1. Om du använder kabelöppningen, dra ut kabeln innan du sätter fast väskan på cykeln (A).
2. Fäst alla kardborreband och dra åt så hårt som möjligt (B). Om kardborrebanden är för långa, korta ner och anpassa dem.
3. Max. packvikt 6kg/13.2lbs
4. Dragkedja skötselråd:
Dragkedjan bör rengöras och smörjas regelbundet. Använd rengöringsmedel avsett för dragkedjor, eller mild tvål och vatten tillsammans med en mjuk borste (t.ex. en tandborste). Dragkedjan ska vara helt torr innan den smörjs in. Använd ett smörjmedel som rekommenderas för dragkedjor.

FRAME BAG

Monteringsinstruktioner



WARNING! Montera, öppna eller använd väskorna endast när cykeln inte är i rörelse. Om du gör det under cykling kan du tappa kontrollen och falla, vilket kan innebära allvarliga personskador. **WARNING!** Innan du cyklar med några väskor, se till att de är ordentligt monterade och att eventuellt bagage är säkert packat. Om du inte gör det kan väskorna lossna eller föremål falla ur, vilket i båda fallen kan leda till att du tappar kontrollen och riskerar att skada dig allvarigt. Om du lägger till last till din cykel kan det påverka manövreringen. Innan du cyklar första gången bör du öva på att cykla med en lastad cykelväska i en säker miljö utan trafik.