


SEATBAG HARNESS

Montage-instructies

Let op: als je tassen aan je fiets hangt, kan dit de verf beschadigen. Wij adviseren beschermende tape op bevestigingspunten op het frame van je fiets voordat je tassen gaat gebruiken. Zo bescherm je de fiets en tassen tegen slijtage.




1. Bevestig klem losjes aan de zadelstang met een bout (F).
2. Zet de klem (A) vast op een plek langs de bevestigingsstang (B)* om de afstand tot de banden te maximaliseren (D) en te zorgen dat het klittenband goed past op de zadelpen (C).
3. Het resultaat zou er hetzelfde uit moeten zien als de illustratie, afhankelijk van de vorm van de fiets.
4. Draai de bouten van de klem (E) op de bevestigingsstang vast met de aanbevolen torsie, 6Nm.
5. Draai de bout van de klem/zadelstang (F) aan naar de aanbevolen torsie, 6 Nm.
6. Bevestig het klittenband en zet het stevig vast rond de zadelpen of het fietsframe.
7. Open alle compressiebandjes voordat je de uitrusting plaatst (G).
8. Plaats de Dry Bag en begin door de achterste compressieband stevig vast te zetten (H). Zorg dat het ventiel open staat (I)!
9. Zet de compressiebanden aan beide kanten vast (J).
10. Zet als laatste de 45-graden, afneembare compressieband vast (K) en sluit het ventiel. Bandjes moeten door de singelbandlus van de onderste helft worden gestoken. Kleinere uitrusting (zoals de drybag van 10 liter) heeft mogelijk het 45-graden bandje niet nodig.
11. Gebruik de afstandhouder van EVA-schuim (L) voor een perfecte pasvorm.

* Op sommige fietsmaten is het mogelijk noodzakelijk om de klem (F) van de bevestigingsstang (B) te verwijderen. Schroef bout (E) volledig los om deze te verwijderen en verplaats de klem (A).

SEATBAG HARNESS

Montage-instructies



1. Houd minimaal 20,5 cm ruimte tussen de zadelstang en de fietsband. Een ruimte van 5 cm wordt aanbevolen voor een volledig ingepakte tas (**A.**).

2. Houd minimaal 10 cm ruimte tussen de zadelstang en de klittenbandbevestiging (**B.**). Het klittenband kan ook aan de zadelbuis of achtervork worden bevestigd. Dit hangt af van de vorm van de fiets.

SEATBAG HARNESS

Montage-instructies



WAARSCHUWING! Plaats, open of gebruik de tassen alleen als de fiets stilstaat.

Als je dit doet tijdens het fietsen, kun je de macht over het stuur verliezen en ernstig gewond raken. **WAARSCHUWING!** Controleer of de tassen goed vastzitten en alle spullen veilig zijn opgeborgen voordat je de weg opgaat, om te voorkomen dat de tassen loskomen of er spullen uit vallen. Beiden kunnen ertoe leiden dat je de macht over het stuur kwijtraakt en valt, waardoor je ernstig gewond kunt raken. Je fiets extra beladen kan invloed hebben op de besturing. Maak eerst een proefrit met een volle tas in een omgeving zonder verkeer.