SNACK BAG

Manuel d'installation

Remarque : accrocher une sacoche à un vélo peut endommager sa peinture. Pour le protéger, nous vous conseillons d'utiliser un ruban adhésif de protection au niveau des fixations sur le cadre du vélo avant d'installer la sacoche.



1. Orientez le Snack Bag pour que la boucle (**A**) située sur la poche en mesh soit face au cycliste (idem à gauche ou à droite de la potence). Repérez la position voulue pour chacune des trois boucles velcro sur le cintre (**B**), la potence (**B**) et le jeu de direction (**C**).

2. Insérez les deux sangles velcro (**D**) dans les boucles horizontales (**B**). Mettez-les en place avec le côté doux vers l'extérieur, puis retournez le velcro pour que la partie adhésive soit vers l'extérieur.

3. Le velcro fixe avec bande de protection (**E**) doit passer dans les boucles verticales (**C**) du Snack Bag. S'il est trop long, coupez-le pour obtenir la longueur désirée.

4. Attachez les boucles velcro (**D**) à la potence et au cintre. Si les sangles velcro sont trop longues, coupez-les pour obtenir la longueur désirée.

5. Attachez la boucle (**E**) autour du jeu de direction pour plus de stabilité.*

6. Charge maximale : 1,5 kg.

7. Si vous utilisez deux Snack Bag, ils peuvent être attachés avec les mêmes sangles sur le jeu de direction et la potence.

** Le velcro étant fixe et la direction mobile, cela peut entraîner des frottements.*

SNACK BAG

Manuel d'installation



ATTENTION ! Ne pas installer, ouvrir ou manipuler une sacoche en roulant. Vous risqueriez de perdre le contrôle du vélo, faire une chute et vous blesser sérieusement.

ATTENTION ! Avant de prendre la route avec des sacoches, vérifiez qu'elles sont bien attachées et que leur contenu est sécurisé. S'il leur arrivait de se détacher et de perdre leur contenu, vous pourriez perdre le contrôle du vélo, faire une chute et vous blesser sérieusement. Par ailleurs, une charge supplémentaire sur votre vélo peut avoir un impact sur sa maniabilité. La première fois, entraînez-vous à rouler avec une sacoche pleine dans un environnement contrôlé et peu fréquenté.