


SNACK BAG

Monteringsinstruktioner

Obs: Att fästa väskor på cykeln kan skada lacken. För att skydda mot slitage rekommenderar vi att du sätter skyddstejp över fästpunkterna på cykelns ram innan du använder några väskor.



1. Justera S/F Snack Bag så att öglan (A) på nätfickan är vänd mot cyklisten. Detta fungerar på båda sidor om styrstammen. Hitta tre bra fästpunkter för bandöglorna för styret (B), styrstammen (B) och headset (C).
2. Sätt i de två kardborrebanden (D) i de horisontella bandöglorna (B). Sätt i med den mjuka sidan utåt. När kardborrebandet är på plats vänder du det så att kroksidan är vänd utåt.
3. Fäst kardborrebandet med skyddstejp (E) i de vertikala bandöglorna (C) på S/F Snack Bag. Om kardborrebandet är för långt, korta av och anpassa det.
4. Fäst kardborreband (D) runt styrstam och styre. Om kardborrebanden är för långa, korta av och anpassa dem.
5. Fäst bandjusteringen (E) runt headset för extra stabilitet.
6. Max. belastning 1,5 kg/3,3 lbs
7. Om du använder två Snack Bags kan fästet på headset och styrstam delas mellan de två.

*Fast kardborreband mot headset kan orsaka skav.

SNACK BAG

Monteringsinstruktioner



! **WARNING!** Montera, öppna eller använd väskorna endast när cykeln inte är i rörelse. Om du gör det under cykling kan du tappa kontrollen och falla, vilket kan innebära allvarliga personskador. **WARNING!** Innan du cyklar med några väskor, se till att de är ordentligt monterade och att eventuellt bagage är säkert packat. Om du inte gör det kan väskorna lossna eller föremål falla ur, vilket i båda fallen kan leda till att du tappar kontrollen och riskerar att skada dig allvarigt. Om du lägger till last till din cykel kan det påverka manövreringen. Innan du cyklar första gången bör du öva på att cykla med en lastad cykelväska i en säker miljö utan trafik.