


SNACK BAG

Monteringsinstruksjoner

Merk: Fester du vesken på sykkelen, kan det føre til skade på lakken. Vi anbefaler at du fester tape over rammens festepunkter for å beskytte mot slitasjefør du bruker en veske.



1. Orient Snack Bag sånn at reimens løkke (**A**) på lommen av netting vender mot syklisten. Dette fungerer på begge sider av stangen. Finn tre gode posisjoner for å feste reimens løkke på styret (**B**), stem (**B**) og styrefestet (**C**).
2. Tre de to borrelåsene (**D**) inn på reimens løkke horisontalt (**B**). Tre inn med den myke siden ut. Når borrelåsen er i posisjon, vender du den så den grove siden vender ut.
3. Festet borrelås med tape som verner (**E**) i reimens løkker vertikalt (**C**) på Snack Bag. Er borrelåsen for lang, klipper du den til.
4. Fest løkkene av borrelås (**D**) rundt stem og styre. Er borrelåsen for lang, klipper du den til.
5. Fest reimens strammer (**E**) rundt hodetelefonene for ekstra stabilitet.*
6. Maks last: 1,5 kg
7. Bruker du to Snack Bags, kan du dele festet på hodetelefon og stang mellom disse to.

* Fast borrelås mot hodetelefoner i bevegelse kan føre til at det gnisser.

SNACK BAG

Monteringsinstruksjoner



ADVARSEL! Bare når sykkelen står stille, skal du montere, åpne eller ta hånden inn i vesken. Gjør du noe av dette mens du sykler, kan du miste kontrollen og ramle. Det kan resultere i alvorlig skade. **ADVARSEL!** Før du sykler med en veske på sykkelen, må du passe på at den er godt montert og at all last er sikkert oppbevart. Gjør du ikke noe av dette, kan det resultere i at vesken løsner eller at ting faller ut. Begge disse situasjonene kan føre til at du mister kontroll og faller. Det kan resultere i alvorlig skade. Laster du sykkelen med ekstra last, kan det påvirke hvordan sykkelen håndteres. Før du drar ut på den første sykkelturen, bør du øve deg med en lastet veske montert på sykkelen i kontrollerte omgivelser unna trafikk.