


# SNACK BAG

## Monteringsanvisning

Bemærk: Fastgørelse af tasker til din cykel kan beskadige dens maling. For at beskytte mod slid anbefaler vi at sætte beskyttelsestape på fastgørelsessteder på cyklens stel, før du bruger cykeltasker.



1. Vend snacktasken, så netstropløkken (A) på netlommen vender mod rytteren. Det fungerer på begge sider af stangen. Find tre passende stropløkkepositioner for styret (B), frempinden (B) og styrfitting (C).
2. Sæt de to velcrostropper (D) i de vandrette stropløkker (B). Sæt dem i med den bløde side vendt ud. Når de sidder, hvor de skal, vend velcroen, så gribesiden vender ud.
3. Fastgør velcro med velcro beskyttelsestape (E) i lodrette stropløkker (C) på snacktasken. Hvis velcro-stroppen er for lang, kan den klippes til passende længde.
4. Fastgør velcro-løkker (D) rundt om frempinden og styret. Hvis velcrostropperne er for lange, kan de klippes til passende længde.
5. Fastgør stropjusteringsbånd (E) rundt om styrfittingen for at give ekstra stabilitet \*
6. Maks. last 1,5 kg
7. Hvis du bruger to snacktasker, kan fastgøring på styrfittingen og frempinden deles mellem dem.

\* Velcro påsat mod bevægelig styrfitting kan medføre, at delene gnider mod hinanden.

# SNACK BAG

## Monteringsanvisning



**ADVARSEL!** Taskerne må kun monteres, åbnes eller tilgås, når cyklen ikke er i bevægelse. Hvis det gøres under kørsel, kan du miste kontrollen og vælte, hvilket kan medføre alvorlig personskade. **ADVARSEL!** Før du cykler med tasker, skal du sikre, at de er sikkert monteret, og at alle fragede genstande er pakket sikkert. Gøres det ikke, kan det medføre, at taskerne løsnes, eller genstande falder ud, hvilket kan medføre, at du mister kontrollen og vælter, som kan resultere i alvorlig personskade. Når du tilføjer vægt til din cykel, kan det påvirke håndteringen af cyklen. Før din første tur bør du øve dig i at cykle med en cykeltaske monteret og fyldt i kontrollerede omgivelser væk fra trafik.